

Инструкция по эксплуатации видеокамеры MD80

Органы управления видеокамерой



Зарядка и работа с видеокамерой

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор видеокамеры!

Для зарядки аккумулятора видеокамеры подключите ее к USB порту ПК, к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки синий индикатор начнет медленно мигать. Когда аккумулятор будет заряжен полностью, синий индикатор будет светиться постоянно.

Примечание. Если видеокамеры не используется в течение 2 минут в режиме ожидания, устройство автоматически отключается для экономии энергии.

Примечание. Перед началом записи видео на видеокамеру убедитесь, что карта памяти установлена. В случае отсутствия карты памяти синий индикатор начнет быстро мигать.

Нажмите переключатель питания один раз для включения устройства. При этом синий индикатор загорится, а красный индикатор начнет мигать, что указывает на режим инициализации устройства. Когда красный индикатор перестанет светиться, устройство перейдет в режим ожидания: синий индикатор будет продолжать светиться постоянно. Для выключения видеокамеры нажмите повторно переключатель питания один раз.

Описание состояний индикатора видеокамеры

Индикатор	Состояние	Описание
Синий (Питание)	Светится	Включено питание/ Режим ожидания
	Не светится	Выключено питание
	Медленно мигает	Низкий заряд аккумулятора
Красный (Запись)	Быстро мигает	Нет карты памяти
	Мигает переменно	Инициализация/сохранение
	Быстро мигает	Режим триггера звука
Синий (Зарядка)	Медленно мигает	Зарядка аккумулятора
	Светится	Аккумулятор заряжен
	Медленно мигает	Запись

Примечание. Во время зарядки видеокамеры Вы можете одновременно осуществлять передачу файлов на компьютер.

Режимы записи видеокамеры

1. **Запись вручную:** датчик звука выключен.

Включив видеокамеру, однократно нажмите кнопку записи, чтобы начать запись, в это время красный индикатор начнет медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи еще раз, файл будет сохранен в формате AVI и видеокамера перейдет в режим ожидания.

2. **Запись с помощью триггера звука:** датчик звука включен. Включите питание видеокамеры, однократно нажав кнопку *On/Off*.

Видеорегастратор автоматически начнет запись, если звук снаружи превысит 65 децибел. Видеокамера автоматически перейдет в режим ожидания, если громкость звука будет ниже 65 децибел в течение 2 минут.

Примечание. После записи файлы сохраняются автоматически. Не следует нажимать клавиши управления видеорегастратора во время сохранения файла, пока индикатор мигает красным.

Копирование и просмотр видеозаписей

После записи подключите видеокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля и скопируйте данные с микро видеокамеры. Также Вы можете использовать карт-ридер для считывания файлов с карты памяти.

Использование видеокамеры в качестве веб-камеры

Перед использованием видеокамеры в качестве веб-камеры установите программное обеспечение с CD, поставляемого в комплекте. Включите питание, датчик звука и подключите видеокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля: видеокамера определится как стандартная Веб-камера.

Камера также может использоваться с программным обеспечением сторонних производителей, позволяющим записывать видео на компьютере.

Установка времени на видеорегистраторе

Установка времени осуществляется созданием текстового файла с названием *TAG.txt* в корневом каталоге карты памяти устройства, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: *2013-06-25 14:00:03*

После сохранения файла отключите видеокамеру от компьютера и включите ее.

Характеристики видеокамеры

Пиксели	2 МПикс CMOS
Угол обзора	72°
мальное освещение	1 Люкс
Емкость аккумулятора	230 мАч
Продолжительность работы	до 1 ч.
Продолжительность работы в режиме ожидания (режим звука)	250 ч
Ток потребления	130 мА / 3.7 В (макс.)
Температура хранения	-10° ... 70° С
Рабочая температура	-10° ... 60° С
Влажность	15-85%
Память	Карты памяти MicroSD до 64Гб
Видео и формат	motion JPEG в формате AVI 720x480@30 кадров/сек
Использование памяти во время записи	1 Гб за 10-15 минут
Вес	15 гр.
Размеры	56x21x20 мм

Комплектация видеокамеры

1. Видеокамера
2. Кабель USB - miniUSB
3. Кронштейн
4. Крепление с зажимом
5. Клипса с креплением
6. Силиконовый чехол
7. Шнурок для переноски

Гарантийный талон

Наименование товара: _____

Модель: _____

Серийные номера: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__

Реквизиты продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать фирмы продавца: _____