

Инструкция по эксплуатации видеорегистратора Ambertek MD81S 2.0

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ MD81S ВЕРСИИ 2.0



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для использования беспроводной видеочамеры Вам необходимо предварительно установить необходимое программное обеспечение на свой смартфон, планшет или ПК: для этого необходимо перейти на сайт www.downarr8.com и выбрать необходимое устройство. Вы можете осуществлять просмотр с устройств на базе Android, iOS, а также с помощью любого стандартного браузера.

Кроме того, Вы можете установить необходимое программное обеспечение на Ваш смартфон или планшет стандартным способом: зайдите в Google Play Market (для устройств, использующих Android), либо в AppStore (для устройств, использующих iOS), и установите бесплатное приложение MySmartCam.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Внимание! Для корректной работы видеорегистратора в любом режиме, должна быть установлена карта памяти microSD (class4-6)!

Беспроводная видеочамера Ambertek MD81S может работать в двух различных режимах

1. Режим Point-to-Point («напрямую»). В данном режиме видеорегистратор генерирует беспроводную сеть Wi-Fi, к которой вы можете подключиться с помощью ноутбука или смартфона и просматривать видео с видеочамеры без использования каких-либо дополнительных устройств. При этом расстояние между беспроводной видеочамерой и другим устройством может достигать 10-15 метров.

2. Режим IP-Camera («через Интернет»). В данном режиме необходимо настроить беспроводное подключение видеочамеры MD81S к Wi-Fi роутеру (подключенному к сети Интернет) для просмотра видео с помощью смартфона из любой точки Мира через сеть Интернет.

ИНДИКАЦИЯ

Режим работы	Красный индикатор	Синий индикатор
Запись в режиме PtP	Не горит	Мигает
Работа в режиме PtP (без записи)	Не горит	Горит
Запись в режиме IP	Мигает	Не горит
Работа в режиме IP (без записи)	Горит	Не горит
Недостаточный заряд аккумулятора	Горит	Горит
Подключение Wi-Fi недоступно	Мигает	Мигает

Заряжается	Не горит	Не горит
-------------------	----------	----------

РЕЖИМ POINT-TO-POINT

1. Вставьте карту памяти microSD.
2. Включите видеокамеру, переведя переключатель Power в положение On и нажмите кнопку Mode на 3 секунды.
3. Для активации беспроводной сети необходимо подождать около 20-30 секунд. Когда видеокамера будет готова к работе, синий индикатор будет медленно мигать.
4. Включите на своем телефоне/компьютере Wi-Fi и подключитесь к беспроводной сети с именем MD81S-6. Пароль для подключения – 12345678.
5. Запустите на смартфоне/компьютере соответствующее приложение для работы с беспроводной видеокамерой.
6. В открывшемся списке выберите видеокамеру с идентификатором CamID, который написан на обратной стороне корпуса Wi-Fi видеокамеры MD81S.
7. Теперь Вы сможете просматривать видео с видеокамеры, записывать видео, делать фотографии, настроить запись видео на карту памяти и т.д.

РЕЖИМ IP-CAMERA

1. Подключитесь к видеокамере в режиме напрямую.
2. Зайдите в настройки беспроводной видеокамеры. Выберите пункт WiFi network.
3. В поле SSID введите название вашей беспроводной сети. В поле Password введите пароль к вашей беспроводной сети.
4. Для активации видеокамеры и подключения в вашей беспроводной сети необходимо подождать около 50-60 секунд.

5. Подключите смартфон к сети Интернет.

8. В открывшемся списке выберите видеокамеру с идентификатором CamID, который написан на обратной стороне на корпусе видеокамеры и подключитесь к ней с использованием пароля, указанного на обратной стороне корпуса.

9. Далее Вы сможете просматривать видео с беспроводной видеокамеры, записывать видео, делать фотографии, а также осуществлять различные настройки видеокамеры: Вы можете настроить запись видео на карту памяти и т.д.

СБРОС НАСТРОЕК

Для сброса настроек видеокамеры нажмите и удерживайте кнопку Mode в течение 5 секунд - настройки будут сброшены и камера перейдет в режим подключения напрямую(синий индикатор).

ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ

Однократное нажатие кнопки Mode позволяет остановить или запустить запись на карту памяти

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

Качество съемки: 640x480

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Угол обзора: 60°

Минимальное освещение: 0 Люкс

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Продолжительность работы: 1.5 ч

Рабочая температура: -10°...60° C

Влажность: 15-85%

Память: Карты памяти MicroSD (карты TF) до 32 Гб

Размеры: 56x24x15 мм

Вес: 20 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

1. Видеокамера MD81S (версия 2.0)
2. Кабель MicroUSB–USB
3. Крепление на стекло

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	

Amber tek