

Ambertek®

Паспорт изделия

Инструкция по эксплуатации Цифровой диктофон VR250F



ОПИСАНИЕ

Целевым назначением цифрового диктофона Ambertek модели VR250F является фиксация информации различными способами: он может быть использован для фиксации акустической информации, а также информации в цифровом формате.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;
- Используйте для зарядки только источники питания 5В;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля (они могут повлиять на аудиозапись или стать причиной потери записанных данных);
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации цифрового диктофона, необходимо полностью зарядить аккумулятор устройства;
- Для ухода за диктофоном необходимо использовать сухую мягкую ткань.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Диктофон Ambertek VR250F
2. Кабель USB
3. Наушники
4. Инструкция по эксплуатации/Паспорт изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Время записи от аккумулятора: 25 часов
2. Встроенная память: 16 Гб (до 600 часов записи)
3. Карта памяти: MicroSD до 32 Гб (до 1200 часов записи)
4. Размеры: 85мм x 21мм x 9мм
5. Битрейт: до 1536 Kbps

6. Формат записи: WAV
7. Вес: 50 грамм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКТОФОНА

ЗАРЯДКА ДИКТОФОНА

Внимание! Перед первым использованием требуется полностью зарядить аккумулятор диктофона.

Подключите диктофон Ambertek VR250F к адаптеру 5В 1А проводом, который идет в комплекте. Уровень заряда будет отображаться на встроенном LED-экране.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА

1. Для включения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off в положение On. После того, как информационный LED дисплей загорится – диктофон готов к работе.

2. Для выключения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off в положение Off.

РЕЖИМ ЗАПИСИ ЗВУКА

1. Для начала записи аудио включите диктофон Ambertek VR250F, а затем переведите переключатель Rec/Stop в положение Rec. После того как на информационном LED дисплее отобразятся параметры – диктофон записывает.

2. Остановка и активация записи производится однократным нажатием кнопки PLAY.

3. Для того чтобы остановить запись и сохранить файл, переведите переключатель в положение Stop.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. После включения диктофон Ambertek VR250F по умолчанию находится в режиме воспроизведения. Начало и остановка воспроизведения активируется однократным нажатием кнопки PLAY.

2. Для переключения аудиозаписей используйте кнопки Down/Up. Также Вы можете выбрать нужный Вам файл перейдя в меню диктофона в раздел Записи (Recording).

3. Для увеличения/уменьшения громкости воспроизведения, однократно нажмите Громкость (V). После того как на дисплее появится шкала громкости, отрегулируйте ее кнопками Down/Up.

НАСТРОЙКИ

Используйте для выбора пункта меню кнопки Down/Up, для подтверждения выбора – кнопку PLAY, а для возврата в меню кнопку M.

1. Записи (Recording). Для очистки диктофона нажмите и удерживайте кнопку Громкость (V), выберите пункт Удалить все и однократно нажмите кнопку PLAY.

2. Музыка (Music).

3. Настройка записи (Rec Set). В этом разделе можно поменять параметры записываемых аудио файлов, установить запись по датчику звука.

4. Система (Set). В данном разделе расположены параметры выбора языка, установки даты и времени, защита диктофона паролем, информация о свободном месте на устройстве, заводские настройки и форматирование диктофона.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются: повреждение прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора; наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение; наличие следов несанкционированного изменение конструкции, непредусмотренное производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: Цифровой диктофон

Модель: Ambertek VR250F

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Реквизиты продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продавца: _____



[Мини диктофон Ambertek VR250F:](#)
[описание, видеообзор,](#)
[инструкция.](#)